

PL

Ważne informacje

- Wagi nie myć wodą, nie zanurzać jej też w wodzie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia pojemności, na wyświetlaczu pojawi się symbol „EEEE”.
- Waga jest przeznaczona do wykorzystania w gospodarstwach domowych, nie jest odpowiednia do wykorzystania komercyjnego lub w medycynie; waga nie jest skalibrowana.

Ważenie do 10 kg (352,70 oz), odchyłka - 1 g (0,1 oz).

Baterie

- W celu włożenia lub wyjęcia baterii trzeba otworzyć przestrzeń na baterie. Podczas wkładania baterii trzeba zawsze wkładać baterie zgodnie z biegunami.
- Trzeba użyć dwie AAA 1,5V baterie (nie są w komplecie).
- Jeżeli baterie trzeba wymienić, zostanie wyświetlony symbol baterii .
- Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się „LO”, dojdzie do automatycznego wyłączenia.
- W razie długotrwałej przerwy w wykorzystaniu wagi, nie powinno się pozostawiać baterii w przestrzeni na baterie.

Ważenie

- Wagę umieścić na prostej i twardej powierzchni.
- Aby włączyć naciśnij na wagę, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „0”.

Wszystkie wagi

- Przez naciśnięcie przycisku , zmienisz ważenie z gramów (g) na uncje (oz) lub mililitry (ml).



- Przed każdym ważeniem połóż najpierw pojemnik (miskę itd.) do ważenia na powierzchni wagi, dopiero potem włącz wagę.
- Dodawaj składniki do miski, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana masa.
- Jeżeli chcesz dodawać dalsze dodatki, bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, naciśnij ponownie przycisk . W ten sposób zostanie wyświetlona tylko waga dodana/uzupełniona.
- Po wykorzystaniu można wyłączyć wagę poprzez naciśnięcie przycisku . Jednostka zostanie wyłączona automatycznie, gdy przez 60 s nie dojdzie do naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.

Czyszczenie i utrzymanie

- Płaszczyna oraz spód wagi, może być czyszczony miękką, suchą bądź lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie używać żadnych środków ściernych, ostrych oraz agresywnych rozpuszczalników.

Výrobee/výroba:

Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.
1F Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOBOCHOD ORION, spol. s r.o.,

Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distributor: Orion Trade s.r.o.,

Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EC215 / EAN: 8592381152123

www.oriondomacipotreby.cz



130530

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA



Důležité informace

- Neumývejte váhu vodou a neponořujte ji do vody.
- Pokud je kapacita překročena, zobrazí se na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určena pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční použití; váha není kalibrována.

Kapacita (Max.) - 10 kg (352,70 oz), odchylka (d) - 1 g (0,1 oz).

Baterie

- Pro vložení či vyjmutí baterií otevřete prostor pro baterie. Při vkládání baterií vždy dodržujte správnou polaritu.
- Použijte dvě AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení).
- Pokud je potřeba vyměnit baterie, zobrazí se symbol .
- Pokud se na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutí.
- Při dlouhodobém nepoužívání váhy neponechávejte baterie v prostoru pro baterie.

Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pro zapnutí tlačítka váhu, dokud se na displeji nezobrazí „0“: .
- Stisknutím tlačítka , převedete vážení mezi gramy (g), unce (oz) a mililitry (ml).



- Před každým vážením nejprve položte nádobu (misku atd.) k vážení na plochu váhy, teprve poté váhu zapněte.
- Přidávejte ingredience do misky, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.
- Chcete-li přidávat další přísady, aniž byste nejprve vyprázdnili nádobu, stiskněte znovu tlačítko . Tímto způsobem se zobrazí pouze přidaná/doplněná váha.
- Po použití se váha může vypnout stisknutím tlačítka . Jednotka se však automaticky vypne, pokud během 60 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko.

Čištění a údržba

- Plocha a spodní část váhy mohou být otřeny měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pro čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky, drsné čisticí roztoky nebo agresivní rozpouštědla.

Dôležité informácie

- Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody.
- Pokiaľ je kapacita prekročená, zobrazí sa na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určená pre domáce použitie a nie je vhodná na lekárske alebo komerčné použitie, váha nie je kalibrovaná.

Kapacita (Max.) - 10 kg (352,70 oz), odchylka (d) - 1 g (0,1 oz).

Batéria

- Pred vloženie či vybratie batérií otvorte priestor pre batérie. Pri vkladani batérií vždy dodržujte správnu polaritu.
- Používajte dve AAA 1,5V batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Pokiaľ je potrebné vymeniť batérie zobrazí sa symbol .
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO“, dôjde k automatickému vypnutiu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní váhy neponechajte batérie v priestore pre batérie.

Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pre zapnutie tlačte váhu, pokiaľ sa na displeji neobjaví „0“: .
- Stlačením tlačidla , prevediete váženie medzi gramy (g), unce (oz) a mililitry (ml).



- Pred každým vážením najprv položte nádobu (misku atď.) k váženiu na plochu váhy, potom až váhu zapnite.
- Pridávajte ingrediencie do misky, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná hmotnosť.
- Ak chcete pridávať ďalšie přísady bez toho, aby ste najskôr vyprázdnili nádobu, stlačte znovu tlačidlo . Týmto spôsobom sa zobrazuje iba pridaná/doplnená váha.
- Po použití sa váha môže vypnúť stlačením tlačidla . Jednotka sa však automaticky vypne, pokiaľ behom 60 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo.

Čistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť otreaná mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne brusné prostriedky, drsné čistiace roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.