

A. Uvedení do provozu


Přístroj plňte pouze tehdy, je-li síťový zdroj odpojený od sítě!

1. Sundejte vrchní díl.
2. Nalijte destilovanou vodu až po značku pro maximum (800 ml).
3. V případě potřeby přidejte 1 - 2 kapky vonného oleje značky SOEHNLE. Vrchní díl nasadte přesně do původní polohy.
4. Zapojte síťový zdroj.

Pamatujte prosím, že se síťový zdroj nejprve spojuje s přístrojem.

5. Přístroj postavte na rovnou plochu.

6. Přístroj zapněte (⏻).

Stisknutím tlačítka  se zapíná a vypíná osvětlení.

B. Automatické vypnutí

Je-li v přístroji příliš málo vody, zastaví se a bliká. V takovém případě dolijte vodu a přístroj vypněte a znovu zapněte.

C. Čištění

Z hygienických důvodů je nutné přístroj vždy, jakmile se náplň spotřebuje, minimálně však jednou za 3 dny, vyčistit.

1. Síťový zdroj odpojte ze sítě. Vylijte zbytek vody.
2. Zásobník na vodu vytřete hadrem.
3. Nepoužívejte abrazivní ani žíravé čisticí prostředky. ~

D. Technická data

Rozměry: Ø 200 x 195 mm
 Jmenovité napětí: 24V=
 Jmenovitý výkon: 15 W
 Obsah vody: 800 ml
 Kapacita rozprašování: 130 ml / h

Síťový zdroj:

Model: GQ15-240062-AG
 Primární: 100-240V ~ 50 / 60Hz
 0.5A Max
 Sekundární: 24V= 620mA

E. Hlášení a odstraňování závad

| Projevuje se takto | Závada | Řešení |
|--------------------|---|---|
| Netvoří se mlha | Síťový zdroj není zapojen | Síťový zdroj zapojte do sítě a do přístroje |
| | Příliš málo vody v zásobníku. Přístroj bliká. | Doplňte vodu až po značku pro maximum |
| | Příliš mnoho vody v zásobníku | Vodu až po značku pro maximum vylijte |